





Rollenschneider
Rotary Trimmer
Coupeuse
Rolsnijder
Taglierina a lama rotante
Cizalla de rodillo
Роликовый резак

IDEAL 0055
IDEAL 0075
IDEAL 0105

D Betriebsanleitung
GB Operating Instructions
F Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
I Manuale d'istruzione
E Instrucciones de uso
RUS Инсталляция



Keine Bedienung durch Kinder!
Children must not operate the machine!
Pas d'utilisation par un enfant!
Bediening niet door kinderen!
Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
No dejar que la utilicen los niños!
Не допускайте детей к пользованию аппаратом!



Modell 0105 U

- D Aufbauanleitung • GB Installation • F Montage • NL Installatie • I Installazione •
- E Instalación • RUS Инсталляция •

